

Ommer – Bedrijfsvloeren B.V.

Multifunctioneel – Sterk – Snel



Reehorst 33, 8105 BG Luttenberg
T 0529 – 462851, M 06-54331365
E info@ommerbedrijfsvloeren.nl
I www.ommerbedrijfsvloeren.nl
VCF www.ommerbedrijfsvloeren.tel

KvK inschrijfnr. 55766684
Regiobank rek.nr.8501.41.893
IBAN NL05 RBRB 0850141893
BIC RBRB NL21
BTW-nr. NL851852440B01

PLAATSINGSADVIES CLIPPER-TEGELS

VOORBEREIDING

Bij lage temperaturen de tegels minimaal 12 uur voor het leggen in de desbetreffende ruimte laten acclimatiseren en verwerken bij een temperatuur van minimaal 18°C.

HET PRINCIPE

Clipper vloertegels kunnen in normale omstandigheden op elke harde ondervloer geplaatst worden en bieden het grote voordeel dat deze plaatsing zonder verlijming kan geschieden. Het gebruikte materiaal (PVC) vertoont echter wel een normale uitzetting bij temperatuurschommelingen.

WERKWIJZE

1. Begin in de linker hoek van de te installeren ruimte.
2. Houdt minimaal 5mm ruimte tussen de vloertegels en de in de ruimte aanwezige muren, kasten of andere zware objecten. Bij ruimtes met zoninval minimaal 8 mm. De tegels kunnen het beste om zware objecten heen gelegd worden zodat de vloer kan "werken".
3. Leg de eerste tegel neer met de 2 gladde zijden aan de muurkanten (boven- en linkerkant). Plaats de tweede tegel aan de rechterkant met de gladde kant aan de muurkant (boven). Leg de tegel op de lusjes van de eerste tegel. De tegels worden eenvoudig in elkaar geslagen met een harde kunststof hamer
4. Probeer zoveel mogelijk trapsgewijs te werken.
5. Clipper tegels kunnen op maat gemaakt worden met een decoupeer- of cirkelzaag.
6. Wees er zeker van dat de hoek haaks is aan de voor- en linkerzijde om recht uit te kunnen komen.

VEEL SUCCES!